

M-AUDIO®

EX-P

Universal Expression Controller Pedal

ユーザーガイド

■ はじめに：

M-AUDIO EX-P エクスプレッション・ペダルをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本マニュアルで EX-P の使用方法をよくお読みになり、ダイナミックな演奏にお役立てください。

■ 特長：

M-AUDIO EX-P は、すべてのエクスプレッション・ペダル入力端子を装備する機器に対応する極性切り替えスイッチを搭載した、ユニバーサル・エクスプレッション・ペダルです。

EX-P を対応の MIDI キーボードやコントローラーと接続して足で操作することで、MIDI ボリューム情報やモジュレーション情報、パンやフィルターなど、様々な MIDI コントロール情報をリアルタイムで音源モジュールやソフトウェアに送信できますので、演奏のダイナミックレンジの幅を広げ、より深みのある表現（エクスプレッション）を加えることができます。

また、エクスプレッション・ペダルはメーカーにより仕様（極性）が異なる場合がありますが、EX-P には、ペダルの底部にモードスイッチが装備され、極性を切り替えることができますので、メーカーを問わずお使いいただけます。M-AUDIO の MIDI キーボードや MIDI コントローラーをお使いの場合は、スイッチを「M-AUDIO」ポジションに設定してください。他社の機器で、「M-AUDIO」ポジションで動作しない場合には、「OTHER」ポジションを選択してください。M-AUDIO の機器以外でも「M-AUDIO」ポジションで動作する場合もありますので、スイッチを切り替えて、両方のモードで動作を確認し、正しく動作するモードを選択してください。

さらに、EX-P は、ペダルのアップ・ダウンの状態でのパラメーターの最小値・最大値を本体の調整ノブで設定できますので、それらの範囲を適切に設定することで、演奏やサウンドの表現力を最大限に高めるツールとして活躍するアクセサリです。

■ 設定：

- お使いのキーボードまたはコントローラーのエクスプレッション・ペダル入力端子に、EX-P のステレオ標準プラグを接続します。
- EX-P の後部を踏み込んだ状態（ダウン）で、パラメーター設定ノブを調整してパラメーターの最小値を設定します。
- ペダルを前後に踏み込むと、設定した最小値と最大値(127固定)の間で、EX-P の送信するパラメーターをコントロールできます。

■ 保証について：

メーカー保証期間は、ご購入日より1年間となります。ご購入時の販売店納品書や領収書がそのままご購入証明になりますので、製品と共になくさずに、必ず大切に保管してください。

■ お問い合わせ：

製品の使用方法や修理などのお問い合わせは、カスタマー・サポートまでご連絡ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマー・サポート部
〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F
03-6277-2231（平日 11:00~20:00）